



INSTRUÇÕES DE ASSENTAMENTO COBOGÓS DEL FAVERO

- Utilizar argamassa para blocos de vidro ou Cobofix Quartzobras. Rendimento aproximado 15 kg/m².
- Para os cobogós em Cerâmica Natural a argamassa indicada é ACIII.
- Nivelar a base onde serão assentados os cobogós.
- Verificar o prumo das paredes caso haja fixação dos cobogós nas mesmas.
- Limpar as peças eliminando traços de poeira.
- Certificar que o vão a ser preenchido tem as dimensões adequadas uma vez que eles não devem ser cortados.
- Os cobogós devem ser assentados acompanhando sempre o mesmo sentido. Utilizar os furos aparentes na espessura como referência.
- O assentamento segue as mesmas práticas da colocação de tijolos aparentes. O assentamento deve ser iniciado pelos “cantos” ou “extremidades”, colocando os cobogós sobre uma camada de argamassa.
- Entre os extremos deverá ser esticada uma linha, esta servirá como guia garantindo o nivelamento de cada fiada, pode ser usado em conjunto com espaçadores de 10 mm. Acompanhe verificando o prumo.
- É necessário que o assentamento seja em etapas, respeitando o tempo de secagem da argamassa dos cobogós de base.
- A cada 3 fileiras de cobogós utilize vergalhão de 3/16” - este pode ser fixado a parede/ base ou estruturas adjacentes.
- Em caso de juntas coloridas deixe com profundidade suficiente para receber o rejuntamento colorido (A argamassa Cobofix já é fabricada em opções coloridas.)
- Limpe-os assim que a argamassa ou rejunte permitir.
- Para limpeza usual, utilizar detergente neutro e água.

Devido às características de fabricação artesanal, as peças poderão apresentar pequenas fissuras no esmalte (gretamento) e diferenças dimensionais, que não comprometem a estrutura do cobogó. Os modelos Gaibu 28x28 cm, Recife 28x28 cm e Caruaru 28x19 cm, são isentos de gretamento por serem produzidos em porcelana técnica.

*** Qualquer dúvida ligue: Cerâmica Del Favero Ltda.
(19) 3673 1725 / 3673 1075 / 99281 7629**